



Le Petit Baigneur
Technique de la piscine
Piscine - Spas - Saunas
Construction - Entretien - Reparation

Consignes pour aspiration piscine

1. Retirez le bouchon de la prise balais (s'il y en a un)
2. Coupez la pompe de filtration
3. Ouvrir la vanne de la prise balais
4. Coupez les vannes des skimmers et de la bonde de fond
5. Rallumez la pompe
6. Placez le balai aspirateur sur le manche télescopique et y raccorder le tuyau d'aspiration, plongez le tout dans l'eau
7. Plongez le tuyau d'aspiration dans la piscine pour le purger d'air
8. Raccordez le tuyau flottant une fois purgé à la prise balais
9. Nettoyez
10. Quand le nettoyage est fini laissez le balai dans l'eau
11. Coupez la filtration, fermez la vanne de la prise balais et ouvrez les autres vannes
12. Rallumez la pompe
13. Ressortir le balai de l'eau et le ranger
14. Faire un nettoyage du filtre à sable et du pré filtre de la pompe si nécessaire

Nous sommes à votre disposition pour toute autre information complémentaire.