



Le Petit Baigneur

Technique de la piscine
**CONSTRUCTION - ENTRETIEN -
REPARATION**

UTILISATION DU VOLET

Avant l'enroulement du volet dans son bac à volet il faut s'assurer que :

- rien ne repose sur le volet,
- que le câble ou le tuyau du robot ne soit pas en dessous du volet
- que la glace n'emprisonne pas le volet.
- Sécuriser l'environnement de la piscine.
- Vérifier le niveau d'eau.

Avant le déroulement du volet sur la piscine, il faut s'assurer que :

- l'eau soit calme (pas de vague),
- rien n'obstrue le bon déroulement du volet,
- le passage du volet sous la poutre soit suffisant (+- 5 cm entre le niveau d'eau et le dessous de la poutre).
- Sécuriser l'environnement de la piscine.

Lors du déroulement du volet sur la piscine, il faut procéder comme suit :

- tourner la clef ou actionner la télécommande pour le déroulement du volet sur la piscine et ce tout en **surveillant constamment** son déroulement,
- se tenir prêt à appuyer sur le bouton STOP si l'on constate le moindre problème ou si le volet **ne passe pas sous la poutre dans les 15 secondes de sa mise en marche.**

Si le volet n'est pas passé sous la poutre dans les 15 secondes, appuyer sur STOP, ouvrir le caillebotis, regarder ce qu'il se passe et replacer correctement les lames si nécessaire, ré-enrouler le volet si nécessaire et ensuite continuer le déroulement en s'assurant que tout se passe bien.

Le volet solaire ne peut jamais être exposé au soleil sans être sur l'eau, **même pas une minute**. Si des lames sont hors de l'eau arroser les en continu ou placer un drap blanc pour les protéger du soleil.

Faire preuve de vigilance par rapport à l'encrassement de la surface supérieure du volet ainsi que du bac en lui-même.